


ŁÓŻKO BEZ POJEMNIKA NA POŚCIEL

instrukcja montażu

Potrzebne do montażu:
Klucz rozmiar 13"
Śrubokręt / wkrętarka

1. Złożyć trzy burty łóżka (dwie boczne i przednią – tą od strony nóg), lekko skręcając za pomocą klucza „13”.
2. Założyć poprzeczne listwy dolne i dokręcić burty z punktu 1.
3. Za pomocą dołączonych wkrętów przykręcić tylną butrę (tą od strony głowy)
4. Złożyć i przykręcić stelaż wg załączonej instrukcji w pudełku ze stelażem.
5. Za pomocą dołączonych wkrętów przykręcić tylną butrę (tą od strony głowy).
6. Złożyć i przykręcić stelaż wg załączonej instrukcji w pudełku ze stelażem.
7. Za pomocą dołączonych wkrętów przykręcić tylną butrę (tą od strony głowy).
8. Złożyć i przykręcić stelaż wg załączonej instrukcji w pudełku ze stelażem.





ŁÓŻKO Z POJEMNIKIEM NA POŚCIEL

instrukcja montażu

Potrzebne do montażu:
Klucz rozmiar 13"
Śrubokręt / wkrętarka


1. Złożyć trzy burty łóżka (dwie boczne i przednią – tą od strony nóg), lekko skręcając za pomocą klucza 13"
2. Założyć poprzeczne listwy dolne i dokręcić burty z punktu 1.
3. Za pomocą dołączonych wkrętów przykręcić tylnią butrę (tą od strony głowy).
4. Włożyć płyty spodnie tworzące podstawę pojemnika na pościel.
5. Założyć poprzeczną listwę pod stelaż.
6. Złożyć i przykręcić stelaż wg załączonej instrukcji w pudełku ze stelażem.



ŁÓŻKO Z WEZGŁOWIEM BEZ POJEMNIKA NA POŚCIEL instrukcja montażu

Potrzebne do montażu:
Klucz rozmiar 13"
Śrubokręt / wkrętarka


1. Złożyć trzy burty łóżka (dwie boczne i przednią – tą od strony nóg), lekko skręcając za pomocą klucza 13"



2. Za pomocą klucza 13" dokręcić wezgłowie.



3. Założyć poprzeczne listwy dolne i dokręcić burty z punktu 1.



4. Złożyć i przykręcić stelaż wg załączonej instrukcji w pudełku ze stelażem.


ŁÓŻKO Z WEZGŁOWIEM Z POJEMNIKIEM NA POŚCIEL instrukcja montażu

Potrzebne do montażu:
Klucz rozmiar 13"
Śrubokręt / wkrętarka

1. Złożyć trzy burty łóżka (dwie boczne i przednią – tą od strony nóg), lekko skręcając za pomocą klucza 13"




2. Za pomocą klucza 13" dokręcić wezgłowie.




3. Założyć poprzeczne listwy dolne i dokręcić burty z punktu 1.



4. Włożyć płyty spodnie tworzące podstawę pojemnika na pościel.



5. Włożyć poprzeczną listwę pod stelaż.



6. Złożyć i przykręcić stelaż wg załączonej instrukcji w pudełku ze stelażem.